

Manual do Proprietário: VW Diagnose e Manutenção



VW 1300 VW 1500

(学) 诗学:"秦二五十八月二八日节 王十八日

1300 1500

Manual do Proprietário; VW-Diagnose e Manutenção

VOLKSWAGEN DO BRASIL S. A. S. BERNARDO DO CAMPO - SP.

motor Chassi N.º Tipo Cor VW 1300/1500 MOR 6400 HORTO
RA, 57 Estado: E-SANTO 1.º Proprietário: Rua/Av.: JEIRA, 57 Cidade: Placa de Licença

2.º Proprietário:

Rua/Av.:

Cidade:

Placa de Licence

EH 2641

Telefone: 32255

Estado:

3.º Proprietário:

Ruo/Av.:

Cidade:

Placa de Licença

Telefone: Estado:

INDICE GERAL

Introdução	4
Certificado de Garantia	5
Condições de Garantia	6
VW-Diagnose e manutenção	8
Identificação	15
Instrumentos e Controles	16
Instruções sobre o funcionamento .	17
Informações úteis	27
Como dirigir o seu Volkswagen	28
Cuidados com a lubrificação	31
Cuidados com os pneus	38
Como manter o veículo em perfeito	
estado de conservação	40
Manutenção geral do veículo	43
Caixa de fusíveis	50
Pormenore da construção	57
Características técnicas	61
Índice das matérias	65
Ferramentas e acessórios	67

Estamos certos de que o excepcional rendimento do seu Volkswagen não desmerecerá a confiança que v. depositou em nossa marca.

O veículo que v. adquiriu, e agora começa a usar, é produto de longos anos de estudos e experiências.

Milhões de Volkswagen rodando em todo o mundo atestam o acerto do princípio em que se assenta a sua construção, destinada a render o máximo com o mínimo de despesas.

Para que v. possa obter o melhor rendimento do seu Volkswagen, é importante que leia atentamente as páginas deste Manual. Nelas, v. encontrará amplas informações a respeito do funcionamento do carro e sua manutenção, bem como, pormenores de sua construção. Pedimos sua especial atenção para os capítulos dedicados à lubrificação e à manutenção, nos quais são dadas instruções sobre a maneira correta de manter o seu Volkswagen sempre em perfeito funcionamento.

Uma extensa rede de Revendedores Autorizados VW estende-se por todo o território nacional, a exemplo do que ocorre no resto do mundo. Essa rede objetiva assegurar perfeita assistência técnica ao seu Volkswagen. V. pode confiar plenamente no Serviço VW, porque é prestado por mecânicos competentes, perfeitamente familiarizados com a marca VW, o que garante a qualidade dos serviços.

Trate o seu Volkswagen com todo o cuidado. V. será plenamente recompensado, desfrutando por anos e anos dos bons serviços de um carro eficiente, seguro e econômico.

O pessoal técnico da Volkswagen trabalha constantemente na evolução e aperfeiçoamento de todos os tipos e modelos VW.

Por isso, solicitamos sua compreensão para o fato de que nos reservamos o direito de poder efetuar, em qualquer ocasião, modificações de ordem técnica, estética ou no equipamento de nossos veículos.

Não assiste ao cliente qualquer direito à garantia que derive das ilustrações, indicações e descrições deste manual, exceção às Condições de Garantia.

CERTIFICADO DE GARANTIA

De acordo com os termos de garantía, constantes neste manual, a garantía entra em vigor na data da entrega da vérculo ao comprador,

isto é, em: 17 08 17 (a ser preenchido pelo Revendedor Autorizado VW)

(Carimbo do Revendedor Autorizado VW)

DIV 740 VITORIA ES

Esta garantia está subordinada às condições împressas has páginas seguintes.

O cumprimento da garantia está condicionado a apresentação deste Certificado, bem como a execução dos serviços de manutenção constantes deste manual.

São Bernardo do Campo, em: 06-09-14

B. VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.

Exercis Uninjan

GARANTIA

Todos os produtos "VOLKSWAGEN" são garantidos pela "VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.", na forma aqui estabelecida.

Generalidades

- 1. As peças de todos os modelos e tipos de veículos "VOLKSWAGEN" fornecidas pela "VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.", reconhecidas como deficientes ou defeituosas, serão substituídas através de Importador, de Revendedor ou de Serviço Autorizado Volkswagen, com a exclusão de:
 - a) lâmpadas, platinados, fusíveis, velas de ignição, correias e vidros, após os 1.000 (mil) quilômetros;
 - b) pneus, câmaras de ar, extintor de incêndio, cintos de segurança, bateria e rádio (eventuais reclamações deverão ser dirigidas ao respectivo fabricante).
- As peças defeituosas substituídas serão de propriedade da "VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A."
- Em nenhuma hipótese haverá a substituição: dos eixos, da transmissão, do motor e do veículo.
- 4. S\u00e3o igualmente garantidos os servi\u00e7os de regulagem e de consertos, bem como a pintura do ve\u00eaculo, salvo se os defeitos dessa ocorrerem em virtude de estacionamento em local impr\u00e3prio.
- Todas as peças substituídas e os serviços executados em garantia serão gratuitos, com exceção das despesas referentes a lubrificantes e óleos.

II - Condições de efetivação

- 1. Que a reclamação seja feita diretamente a Importador, a Revendedor ou a Serviço Autorizado Volkswagen, logo após a constatação do defeito.
- 2. Que as peças tenham sido substituídas e os serviços executados por Importador, Revendedor ou Serviço Autorizado Volkswagen.
- Que os defeitos não sejam resultantes de: desgaste natural dos produtos, utilização inadequada, prolongado desuso, corrosão, acidentes de qualquer natureza e caso fortuito ou de força maior.

III - Prazo de validade

1. Termo Inicial:

a) data da entrega do veículo ao comprador, que deverá constar no Certificado de Garantia;

b) data da colocação, para as peças de reposição ou agregados constantes na Nota Fiscal.

2. Termo Final:

Aos 10.000 Km, ou seis (6) meses após o termo inicial, prevalecendo o que ocorrer em primeiro lugar.

IV — Extinção

- 1. Pelo decurso do prazo de validade;
- 2. A qualquer tempo, desde que se verifique:
 - a) a violação do lacre do cabo do velocímetro, em qualquer uma das suas extremidades:
 - b) modificação ou alteração no veículo ou agregado, com exceção das executadas por recomendação da VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A., em Importador, Revendedor ou Serviço Autorizado Volkswagen;
 - c) a inobservância de qualquer uma das recomendações constantes neste Manual:
 - d) a execução dos serviços de manutenção ou de consertos em oficinas que não pertençam aos Importadores, Revendedores ou Serviços Autorizados Volkswagen.

Cliente	Chassi nP:	VW-Diagnose
Ordem de Serviço nº :	tdentiticaciac:	Manufonção res. (peças e fuerificantes) até Cr\$
		Serviços adicionais (com mão de obra e peças) alé O\$
NAME DE		
VW-Diagnose		Análise de Serviços
Assintiamos a seguir todos os fiens que necessitam ajustes, reperos ou substitui-	EIXO DIANTEIRO E DIREÇÃO	
ções, complementando a manutanção recomandada pota (Abrica, conformo supeci- licações no Livrete de Serviços Yácnicos, Para qualquer esclarecimento, pergunt e	Barras de ligação da direção. Freeção e opides	Correcto Mindentire Pages de Service C48 anno C48
So seu consultor sécnico. Ere malicará o comentará com vació o recultodo do	Ponteiras das barras de ligação de direção : feliga Prinos de articuração e pinos-mestres de direção : feliga.	sk Service DESONICAD aprox. Gr\$ aprox. Gr\$
diagnostico.	Pontarius de artis da susp.: forga axist sup.ess. sup.dir.	
	Brit, eag. Inf. ar.	NR Y S Empreopern regular a folga
MOTOR E EMBREAGEM	Americación de direção	
Correin	Amortecadoros dianteiros coq. Oli.	0.15 Regular o freio de serviço e estaciona-
Platinados	Cabeça do chasai exame visual quanto a danificações	ments
Pento de toniche Valas de lonicho Citindros 1 2 3 4	Retar-entre dae retael erentetheur folgs erdet ***** Ceixa de entre las filige	E 63 5 Regular o ŝingula de permanância e p
Vallas de Ignição Cillindros 1 2 3 4	Carta de direção: moral visual querte e vazamentos (tipo 2)	EZ 36/2 Substituir as patretas do ((mpador
Anguis de permanência 59º		September 10 tempers 10 tempers
Turburburburg"	Combagem das rodes dismission + E +	VL 18 Coixe de directio reg. a folge de sotor
	oug. 0 dir.	
Compressão dos citindros		
Vålvula depressors	- <u></u>	
Absfador automático Nestes articulados dos carbunadores	Convergincia das radas diani -	
Válvuta do dispositivo de vantitação do cârter	Countries on terms and a little of the littl	
Sistema de escapamento		
Podel de embreegem folgs		
Motor: verifroer o nifest do ôteo (exceta quendo de trace)	FREIGS HODAS E PNEUS	
Motori exerce visual quento e vazementos	Tubutações do freio: exame quanto a danificações e vizamentos	
	Pedal do freio felga de haste de ectonomento	
TRANSMISSÃO E EIXO TRASEIRO * Odifes de vedeção dos lubos des semi-finares-	Pedal de freio: curso livre Nível de litudo de freio	
Transmissão: exeme visual quanto a vazamentos	Freia de estacionamento: curso lorre	
Amortiscodores franciscos Eng. Dir.	Querrições das appolas do fraio dieni. tras.	
	Rodas: fixeção	
CARACCERIA	Profundidade des sulços dos pricos	
Fecharkinas das portas e tampas	Estado dos prieus presi, corrigi de noculir -	
Engetheer entrovingile		
Bencos pasicionementa	SISTEMA ELETRICO	
Tests de compressão	Functoriamento das tárica (corrigida, so necessário)	
	Limpactor de parabriles	
	Pathetas os limpator	
	Sprine	
	Trava de direção	
cil. kg/cm² lb/pol.2	Lavador do perabrida.	
	Bateria: estado genal	
	Bateria: nivel de eletrétite (contigue, se necessário)	
3	- 4	
	Tensão de beleria com carge	● ≈ µgerde
		On corrigon actives indicades also esotrotals para a petfeito functionamento e segu-
0	45 45	ranga to one vertexta. Tallette ha poy generalità faccico um organismo dos mesmas.
	VIASEN OF TESTE	Date: Mecânico de teste:
lengthe	Preios Free ant. Embrugers Aquetyranta	

VW-DIAGNOSE E MANUTENÇÃO

1 — VW-Diagnose

Deve ser efetuado a cada 10.000 km. Os quatro primeiros testes, até os 40.000 km inclusive, são gratuitos. Todos os itens descritos na página 13 são minuciosamente verificados, após o que v. receberá um Boletim de Testes, conforme modelo na página 8, apontando os resultados obtidos, bem como uma análise dos serviços adicionais a serem executados. A urgência requerida para esses serviços e o respectivo orçamento, deverão ser solicitados ao seu Consultor Técnico.

O VW-Diagnose lhe proporciona o máximo de economia e eficiência, visto apenas serem realizados os serviços necessários à manutenção adequada do seu carro e o que é mais importante: somente com sua autorização.

2 - Manutenção

- a) Básica: Efetuada, gratuitamente, aos 1.000 km, conforme indicado na página 12.
- b) Periódica: Deve ser executada a cada 5.000 km, independente do VW-Diagnose, de acordo com o indicado na página 12.
- c) Corretiva: Efetuada, gratuitamente, aos 10.000 km, conforme indicado na página 14.

Todo Revendedor Autorizado VW garante, contra a apresentação deste Manual, uma execução impecável dos serviços de manutenção Básica/Periódica e VW-Diagnose, conforme indicado, de acordo com o regulamento estabelecido pela Volkswagen do Brasil S.A.

Os lubrificantes e produtos de limpeza serão cobrados separadamente.

A limpeza é primordial para um serviço de boa qualidade. Por isso, os veículos que estiverem sujos serão lavados antes das respectivas operações. As despesas de lavagem correm por conta do proprietário.



PRIMEIRA REVISÃO (grátis) (capimbo) am 16 - 3 -) - y Jos L. 2) km	1000 km Vil Malliosaficaci. D Másics 0 (grátis) (carimbo)	5000 km Manutenção Periódica (grátis) (carimbo) em 1912-75 aos . 45.33km	VIII 10000 km VIII 1047 VIITO AND NO	VILLUMA DELEGIOS VI. ON 14 6 ACCOMMINGO N em 0006075 aos 10273km	15000 km Manutenção S.A., Periódica) (carimbo) em aos /60036 km
VIOLUMPIERS AND AV. PELIODE POAT VIOLA E, ANTO	20000 km A. PWY Diagnose Av. 1047 VIO (grans) 10 TAP IN (carimbo)	25000 km Manutenção Periódica (carimbo) emkm	30000 km Manutenção Periódica (carimbo) emkm	30000 km VW-Diagnose (grátis) (carimbo) emkm	35000 km Manutenção Periódica (carimbo) emkm
40000 km Manutenção Periódica	40000 km VW-D;agnose (grátis)	45000 km Manutenção Periódica	50000 km Manutenção Periódica	50000 km VW-Diagnose	55000 km Manutenção Periódica
emkm	(carimbo) emkm	(carimbo) em	(carimbo) emkm	(carimbo) em	(carimbo) emkm

60000 km Manutenção Periódica	60000 km VW-D'agnose	65000 km Manutenção ÉPeriódica	70000 km Manutenção Periódica	70000 km VW-Diagnose	75000 km Manutenção Periódica
(carimbo)	(carimbo)	(carimbo)	(carimbo)	(carimbo)	(carimbo)
em	em	em	em	em	em
80000 km Manutenção Periódica	80000 km VW-D agnose	85000 km Manutenção Periódica	90000 km Manutenção Periódica	90000 km VW-Diagnose	95000 km Manutenção Periódica
(carimbo)	(carimbo)	(carimbo)	(carimbo)	(carimbo)	(carembo)
em	emkm	l em km	emkm	emkm	aos km
100000 km Manutenção Periódica	100000 km VW-Diagnose				
(carimbo)	(carīmbo)				
em	em				

MANUTENÇÃO

O P E R A Ç Õ E S		PERIODICA				
		cada 5000 lem	10000 tun	15000 km	cada 20000 km	5000 km
Motor: trocar o óleo e limpar o filtro da bomba (1) (6)	ж	ж				
Dobradiças das portas: Iubrificar	×	×				
Transmissão trocar o óleo e limpar o(s) bujão(ões) magnético(s) de escoamento	×	-		×		
Articulações do carburador: lubrificar	×	×				
Válvulas: regular a folga	ж	×			_	
Eixo dianteiro lubrificar os braços da suspensão (2) (4)	×	-	ж			\vdash
Pedal de embreagem: verificar a folga; regular se necessário	ж					
Pedal do freio verificar a folga e curso livre, regular se necessário	×					
Freio de estac onamento verificar curso livre, regular se necessário	X					
Verificar o funcionamento luz do freio, farol de ré, lâmpadas de controle, buzina, limpador e lavador do pára-brisa e indicador de direcão	ж					
Direção ver ficar a regulagem do setor, reajustar se necessário	×					
Portas e tampas verificar o fechamento, questar se necessário	ж					
Parafusos de fixação das rodas: verificar o aperto	×					
Porcas dos cubos das rodas traseiras verificar o aperto	ж					-
Rolamentos das rodas dianteiras verificar a folga, giustar se necessário	×				-	
Pneus: verificar e corrigir a pressão se necessário	X	-			-	_
Cambagem e convergência verificar e regular se necessário	X				-	
Nível do óleo p/freio: verificar e completar se necessário	ж			-		_
Faróis: verificar e regular se necessário	×					_
Verificar o aperto dos parafusos e porcas do motor, transmissão, suspensão, eixo dianteiro e direção	ж	_			-	_
Tubu ações do treio examinar quanto a vasamentos e danificações	×					
Corre a do dinamo/alternador verificar a tensão, regular se necessário	×			-		
Angulo de permanência i verificar e regular se necessario	×				-	_
Ponto de ignição: verificar e regular se necessário	×			-		
Fi tro de ar, limpar e trocar o óleo (3)	~	х				
Transmissão ver ficar o nível do óleo, completar se necessário		X				
Freios verificar a espessura das guarnições das sapatas do freio (5)		×		_		-
Cubos das rodas dianteiras trocar a graxa	-					X

Observações:

- 1 Em se rodando em estradas de terra ou em centros urbanos, com paradas frequentes, recomendamos a troca do o eo com major frequência que a prescrita

- quencia que a prescrita
 2 O eixo dianteiro dos veículos VW 1300 deve, necessariamente, ser lubrificado a cada 2 500 km
 3 Em regiões com alto índice de poeira limpar e trocar o óleo com maior frequência.
 4 Caso a veículo transite por estradas em mas condições, recomendamos lubrificar o eixo dianteiro com maior frequência
 5 Recomendamos verificar a espessura das guarnições do freio e disco a cada 2 500 km
 6 O nível do óleo do motor deve ser verificado a cada 1 000 km ou semanalmente e completado se necessário.

VW-DIAGNOSE

Itens de Teste

- 01 Pedal do freio: folga da haste e curso livre
- 02 Pedal da embreagem: folga
- 03 Freio de estacionamento: curso livre
- 04 Direção: folga
- 05 Trava da direção: funcionamento
- 06 Chave de ignição e partida: funcionamento
- 07 Buzina: funcionamento
- 08 Limpador e lavador do pára-brisa: funcionamento reabastecer, se necessário
- 09 Palhetas do limpador: estado
- 10 Luzes indicadoras de direção
- 11 Farol-de-ré
- 12 Luz do freio
- 13 Lanternas e luz de iluminação da placa
- 14 Faroletes, luzes alta e baixa, lâmpada de controle da luz alta
- 15 Iluminação do painel, indicador de gasolina
- 16 Luz interna, interruptor secundário das portas
- 17 Ventilador: funcionamento
- 18 Vályula borboleta do abafador: movimento livre
- 19 Espelhos retrovisores: articulação
- 20 Pára-sóis: articulação
- 21 Extintor de incêndio: carga
- 22 Bancos: posicionamento
- 23 Portas: funcionamento
- 24 Vidros das janelas das portas: movimento livre
- 25 Bateria: nível do eletrólito
- 26 Bateria: tensão
- 27 Pressão dos pneus: calibrar se necessário
- 28 Fechadura da tampa da mala: funcionamento
- 29 Roda sobressalente: estado
- 30 Óleo para freio: nível
- Parafusos de fixação das rodas: aperto corrigir, se necessário
- 32 Rolamentos das rodas dianteiras: folga
- 33 Faróis: alinhamento regular, se necessário
- 34 Cambagem da roda dianteira direita

- 35 Cambagem da roda dianteira esquerda
- 36 Convergência das rodas dianteiras
- 37 Ponteiras de articulação: folga
- 38 Pinos de articulação e pinos mestres da direção: folga
- 39 Ponteiras das barras de ligação da direção: folga
- 40 Amortecedores dianteiros: fixação, vazamento
- 41 Amortecedor da direção: fixação, vazamento
- 42 Caixa da direção: vazamento
- 43 Tubulação do freio na parte dianteira: estado
- 44 Pneus e aros das rodas dianteiras: estado
- 45 Guarnições das sapatas dianteiras do freio: espessura
- 46 Chassi: danificações
- 47 Guarnições das sapatas traseiras do freio: espessura
- 48 Pneus e aros das rodas traseiras: estado
- 49 Tubulação do freio na parte traseira: danificações
- 50 Amortecedores traseiros: fixação, vazamento
- 51 Barra compensadora: estado
- 52 -- Transmissão: vazamento
- 53 Coifas das semi-árvores: vazamento
- 54 Motor, parte inferior: vazamento
- 55 Válvula do dispositivo de ventilação do cárter: estado
- 56 Sistema de escapamento: danificações
- 57 Capuz do motor/Tampa traseira: funcionamento
- 58 Correia do dínamo/Alternador: tensão
- 59 Platinados: estado
- 60 Hastes de comando e articulações do carburador: fixação
- 61 Tubo condutor do ar de arrefecimento: fixação
- 62 Motor, parte superior: vazamento
- 63 Ângulo de permanência
- 64 Marcha-lenta: rpm
- 65 Ponto de ignição
- 66 Compressão dos cilindros
- 67 Velas de ignição: estado
- 68 Freios de serviço: funcionamento
- 69 Embreagem: funcionamento

MANUTENÇÃO CORRETIVA

"São reparos e regulagens (mão-de-obra grátis aos 10 000 km) que com a sua autorização são executados simultaneamente com o diagnóstico."

Este procedimento implica automaticamente em economia e rapidez de mão-de-obra, assim como evita-lhe uma visita adicional à oficina.

Abaixo, os itens compreendidos pela Manutenção Corretiva:

- Correia: regular a tensão
- Correia: substituir
- Platinados: substituir
- Ângulo de permanência: regular
- Ponto de ignição: regular
- Velas de ignição: substituir
- Válvula do dispositivo de ventilação do carter: substituir
- Pedal da embreagem: regular a folga
- Freio de serviço: regular
- Freio de estacionamento: regular
- Óleo para freio: completar o nível
- Palhetas do limpador: substituir
- Bateria: limpar e untar os pólos com graxa

IDENTIFICAÇÃO

Nos documentos que acompanham o veículo, v. encontra, entre outros, os seguintes aados: modelo, ano de fabricação e números do chassi e do motor. As autoridades ex gem que essas indicações correspondam exatamente às inscritas no veículo.



A plaqueta de identificação está afixada no compartimento da roda sobressalente na mala do veículo.



O número do chassi está inscrito no túnel central do chassi, sob o assento traseiro.




O número do motor está inscrito na carcaça do motor, abaixo do suporte do dínamo.

Duas chaves em duplicata acompanham o seu Volkswagen. Uma é para a ignição e partida (trava da direção) e a outra para abrir a porta e o capuz do motor. Recomenda-se tomar nota dos números das chaves, guardando-os com os documentos do carro. Desse modo, em caso de extravio, será mais facil adquirir uma pova chave na seção de peças do seu Revendedor Autorizado VW, bastando dar o número da mesma.

INSTRUMENTOS E CONTROLES

Antes de tudo, v. precisa conhecer a disposição dos instrumentos e controles do seu Volkswagen; assim, não lhe será difícil dirigi-lo.



- I Trinco do vidro quebra-vento
- 2 Alavanca dos indicadores de direção e do comutador das luzes
- 3 Luz sinalizadora do dínamo e sistema de arrefecimento
- 4 Velocimetro e odômetro
- 5 Mostrador dos indicadores de direção
- 6 Luz indicadora dos faróis altos (azul)
- 7 Luz sinalizadora da pressão do óleo (verde)
- 8 Medidor de gasolina
- 9 Interruptor dos faróis e da luz do painel de instrumentos
- 10 Cinzeiro
- 11 Controle do abafador
- 12 Interruptor do limpador do pára-brisa
- 13 Botão de acionamento do lavador do pára-
- 14 Maçaneta interna da porta
- 15 Manivela do vidro da porta
- 16 Destrave da tampa da mala
- 17 Buzina
- 18 Volonte
- 19 Pedal da embreagem
- 20 Pedal do freio
- 21 Pedal do acelerador
- 22 Chave de ignição e partida (trava da direção)
- 23 Freio de estacionamento
- 24 Controle do aquecimento(opcional)
- 25 Caixa de fusíveis
- 26 Alavanca de mudanças

INSTRUÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO

Antes de dar a partida não se esqueça de verificar:

O nível do óleo do motor A tensão da correia do dínamo A gasolina existente no reservatório A pressão dos pneus Os freios A posição dos espelhos retrovisores

interno e externo e, no caso de viajar à noite, o funcionamento dos faróis e demais lu-

O nível do áleo


zes externas.


Deve ser verificado com o motor parado há mais de cinco minutos e com o veículo nivelado. O nível do óleo é satisfatório quando se acha entre as duas marcações da vareta de medição, mas nunca deve estar abaixo da marcação inferior. Para que a verificação seja perfeita, deve-se limpar a vareta antes de fazer a medição.

Se for necessário o reabastecimento de óleo, tenha em mente o seguinte: use sempre lubrificante recomendado pela fábrica. A maioria dos óleos existentes hoje no mercado contêm ingredientes químicos destinados a melhorar a qualidade da lubrificação, mas nunca se deve esquecer que a mistura de diversos tipos de óleo não dão bom resultado.

Não recomendamos o uso de aditivos no óleo.

Sua função é acionar o dínamo e a ventoinha: para sua longa duração e para eficiente arrefecimento do motor, deve estar sempre em perfeito estado e com a tensão correta. A verificação é muito simples: comprimida, a correia deve ceder cerca de 15 mm, porém, no máximo, 20 mm (a). Por outro lado, não deve apresentar sinais de desgaste ou bordas desfiadas.





Reservatório de gasolina

A capacidade do reservatório é de 41 litros, o suficiente para um percurso de, aproximadamente, 490 km (VW 1500-480 km). O bocal de enchimento, com respiro para o exterior, está localizado no lado esquerdo do reservatório, na mala do veículo. No painel de instrumentos, encontra-se um medidor de gasolina, indicando a quantidade existente no reservatório.

Não deixe o ponteiro chegar ao zero. Reabasteça em tempo adequado, evitando aborrecimentos.

Freios

Devem ser examinados antes de cada partida. Para maior segurança, verifique-os novamente logo após ser colocado o veículo em movimento, calcando gradativamente o pedal do freio para sentir como está reagindo o sistema.

Funcionamento perfeito das luzes exteriores


Este é o primeiro cuidado que se deve ter ao dirigir à noite.

As três posições do interruptor são:

- inteiramente comprimido desligado.
- 2 Puxado até à metade faroletes, lanternas e luz da placa de licença.
- 3 Inteiramente puxado faróis, com luz alta ou baixa (dependendo da posição do comutador controlado com a mão) lanternas e luz da placa de licença.

A comutação das luzes alta e baixa fazse através da alavanca dos indicadores de direção, bastando pressioná-la de encontro ao volante.

Ao ser acionada com os faróis ligados, um relé automático faz a comutação do facho, independentemente do que esti-



ver ligado. Com o interruptor desligado ou na posição intermediária, a alavanca possibilita acionar o facho alto para os sinais de luz.

Sempre que o interruptor é puxado até à metade ou inteiramente, também o painel de instrumentos é iluminado. Girando o interruptor, pode-se regular a intensidade da luz do painel.

Ao verificar o funcionamento das luzes traseiras não se esqueça de examinar (com a ignição ligada), a do freio que deve acender sempre que o pedal for comprimido e a do farol de ré (VW 1500) que acenderá estando a respectiva marcha engatada.

Pneus

Atenção especial deve ser dedicada aos pneus. De seu estado depende muito a estabilidade do veículo e o conforto dos passageiros numa viagem. A durabilidade dos pneus pode ser aumentada consideravelmente, se o motorista dirigir com cuidado e mantiver a pressão correta.

Por isso, é conveniente que, ao menos uma vez por semana, v. verifique a pressão dos pneus de seu Volkswagen.

Eis as pressões recomendadas.



Até meia carga:

Dianteiros 1,1 atm (16 lbs)
Traseiros 1,4 atm (20 lbs)

Com carga máxima:

Dianteiros 1,2 atm (17 lbs)
Traseiros e Sobressalente 1,7 atm (24 lbs)

Não se esqueça de recolocar as capas das válvulas, depois de feita a verificação.

Partida

No Volkswagen, v. liga com a mesma chave, a ignição e aciona o motor de partida. Ao primeiro movimento de rotação da chave, destrava-se a direção. Depois liga-se a ignição, acendendo-se a luz vermelha de controle da carga do dínamo e a luz verde que indica a pressão do óleo. Para acionar o motor de partida, gira-se a chave mais para a direita. Assim que o motor começar a funcionar, solta-se a chave a fim de desligar o motor de partida. Um dispositivo de segurança impede que v. acione a partida com o motor em funcionamento. Por isso, se o motor não pegar na primeira tentativa, v. precisa desligar a ignição para poder acionar a partida pela segunda vez.

ATENÇÃO: Não desligue a ignição com o veículo em movimento.

Como dar a partida com o motor frio

Puxe parcialmente o botão do abafador e acione o motor de partida. Logo que o motor começar a funcionar, empurre o botão do abafador um pouco para dentro, a fim de que o motor trabalhe suave e uniformemente em marcha lenta, sem tendência a parar (é desaconselhável acelerar excessivamente o motor enquanto ele estiver frio). Pode-se pôr o carro em movimento, com o botão do abafador na posição intermediária, sem perigo de dano para o motor. O abafador deve ser usado, moderadamente, somente durante o aquecimento do motor.

Quando o motor atingir a temperatura ideal de funcionamento, v. nota um aumento de rotações na marcha lenta. Deve então empurrar gradativamente o abafador que deve estar totalmente para dentro antes que v. exija toda a potência do motor.


Se o motor não pegar em 5 ou 10 segundos, repita a operação algumas vezes, mas é sempre conveniente fazer um intervalo entre as tentativas de partida, pois, do contrário a bateria poderá descarregar-se.

Partida com o motor quente

Neste caso, não se deve puxar o abafador. Enquanto v. aciona o motor de partida, deve comprimir moderadamente o pedal do acelerador. Não acione o pedal do acelerador, pois apenas dificultará a partida do motor aquecido e aumentará o consumo de combustível.

Muito cuidado!

Quando v. der a partida com o veículo dentro da garagem, certifique-se de que porta e janelas da garagem estejam abertas, assegurando suficiente arejamento e saída rápida dos gases de escapamento. Nunca é demais lembrar que tais gases contêm monóxido de carbono, incolor e inodoro, mas extraordinariamente venenoso.



Posições das marchas

As posições das marchas estão reproauzidas na ilustração acima. Para engrenar a marcha à ré, v. deve empurrar para baixo, verticalmente, a alavanca de mudanças; em seguida, movê-la para a esquerda e para trás. Não tenha receio de mudar a marcha para velocidade inferior, nem evite fazê-lo quando necessário. E não se esqueça: a marcha à ré somente deve ser engatada com o veículo parado.

Mais um conselho: nunca use o pedal de embreagem para descansar o pé enquanto dirige.

Freios

Deve-se dar um tratamento todo especial ao freios, tendo-se sempre o cuidado de examinar o seu perfeito funcionamento. Não dirija em alta velocidade para frear de repente; ao contrário, conduza o veículo a uma velocidade moderada, de acordo com o trânsito que estiver enfrentando, evitando freadas bruscas: seu Volkswagen somente terá a ganhar com isso.

V. deve usar os freios com muito cuidado, sobretudo quando a pista estiver molhada. Frear de repente nessas circunsfâncias resulta fatalmente em derrapagem. Eis uma regra importante: freie antes e não durante a curva.

Na descida de rampas, tire proveito da capacidade de travagem da compressão do motor, engrenando a mesma marcha que utilizaria para a subida. Isso poupará os freios, que deverão ser usados apenas para regular eventualmente a velocidade.

Jamais desligue a ignição numa descida.

Como ajustar os bancos dianteiros

Os assentos dianteiros podem ser regula-

dos levantando-se a alavanca de travamento (situada sob o assento) e fazendo deslizar o assento, para frente ou para trás, até o ponto desejado.

O assento se eleva quando movido para a frente, e abaixa quando movido para trás. Desse modo é perfeitamente adaptável à estatura das pessoas. Finda a regulagem, deve ser travado o assento, voltando a respectiva alavanca para baixo, a fim de evitar uma deslocação involuntária durante a viagem.

A inclinação dos encostos pode ser regulada em três posições,





Banco traseiro

Na posição normal, o encosto do banco traseiro é preso por uma alça de borracha. Solte-a quando precisar inclinar o encosto para frente.

O encosto é totalmente reclinável para frente, o que resulta num maior espaço para a bagagem. Pode ser fixado nessa posição por meio de uma alça que se encaixa na travessa de apoio do assento.

Iluminação interna

Graças a um dispositivo automático, a luz acende quando uma porta é aberta, apagando quando fechada. A luz interna também pode ser ligada manualmente, mediante um pequeno interruptor existente junto à lâmpada, que tem três posições:


L — em cima — ligado

D — no meio — desligado

A — embaixo — contato da porta

A última posição permite ligar o dispositivo automático que faz a luz se acender quando as portas são abertas.







Cinzeiros

O cinzeiro pode ser retirado do painel de instrumentos, bastando para tanto comprimir um pouco a mola de retenção. Na traseira do carro, à direita, existe mais um cinzeiro, também retido por pequena mola. Para recolocá-lo, deve-se proceder de maneira que os ressaltos dos seus bordos inferiores se encaixem nas aberturas correspondentes.



Vidros embaçados

Devido à umidade do ar existente no interior do carro e à baixa temperatura exterior, os vidros ficam embaçados. Elimina-se esse inconveniente arejando o interior do veículo pela utilização correta dos vidros quebra-vento.

A ventilação no interior do veículo pode ser obtida naturalmente girando, no sentido anti-horário, os botões à esquerda (1) (saídas de ar junto ao pára-brisa e frontal esquerdas) e à direita (2) (saídas de ar junto ao pára-brisa e frontal direitas), do cinzeiro.



O aquecimento interno (opcional)


do seu carro, pode ser ligado e desligado pelo botão giratório de controle situado atrás da alavanca de mudanças.


Girando o botão para a esquerda: 1 — aquecimento ligado.

Girando o botão para a direita: 2 — aquecimento desligado.

Mediante o maior ou menor número de voltas, pode-se regular a intensidade do aquecimento.

O efeito do aquecimento pode ser consideràvelmente elevado, abrindo-se ao mesmo tempo, um pouco, o vidro quebravento. Neste caso, pode a ventoinha levar com maior facilidade o ar aquecido para o interior do veículo.





O limpador do pára-brisa, de duas velocidades, tem o interruptor com movimento giratório. Girando-se o botão até a primeira posição, as palhetas se movimentam em velocidade lenta. Na segunda posição, o mecanismo funciona mais rapidamente, garantindo eficiente limpeza, mesmo com chuvas intensas. Ao ser desligado, as palhetas retornam automaticamente à posição de repouso.

O depósito de água do lavador do pára-brisa está situado na mala do veículo, atrás da roda sobressalente. A água é esguichada por pressão de ar, acionando-se o botão central do interruptor do limpador do pára-brisa. A



pressão correta para o depósito de água é de 2,5 atm (35 libras), no máximo.

Macaco


O macaco está guardado ao lado da roda sobressalente, preso por uma braçadeira. Também as demais ferramentas e a correia sobressalente do dínamo acham-se na mala do veículo.



Tampa da mala

Tem uma trava de segurança de modo que, mesmo depois de solta pelo botão-destrave situado sob o painel, à esquerda do volante, não se abre completamente. Para isso é necessário soltar a trava de segurança, pressionando o botão situado na parte inferior da alça da tampa da mala.

Fecho mecânico: Para fechar a fivela basta introduzir a lingüeta na abertura, até ouvir-se o ruído característico do engate. Para abrir levanta-se a aba do fecho (a), ou puxa-se a cobertura (b).



Fecho magnético: Para fechar a fivela encaixa-se a extremidade curvada da lingüeta, na parte posterior do fecho. Para abrir, levanta-se a aba do fecho.




Regulagem: Os cintos podem ser regulados (aumentados ou diminuídos), conforme necessidade, bastando para tanto agir no cadarço, estando o fecho a 90° com este. No ajuste do comprimento dos cintos, deve sempre ser ajustada a posição do fixador do cadarço.

Limpeza: Quando necessário os cintos de segurança podem ser limpos com sabão neutro, água morna e um pano macio ou esponja. Não use detergentes.

Extintor:

Para remover o extintor, do suporte, basta abrir a capa, e a braçadeira do suporte. É conveniente verificar periodicamente (a cada 6 meses) a carga do extintor; se o manômetro estiver indicando abaixo da marca verde, o extintor deve ser recarregado. O extintor é do tipo de Pó Químico e para seu uso basta quebrar o lacre e pressionar a parte superior, dirigindo o jato para o ponto desejado.



Cintos de Segurança

De acordo com as disposições legais, seu Volkswagen está equipado com cintos de segurança e extintor de incêndio. Os cintos dianteiros são transversais e a sua colocação correta é sobre o ombro. Os cintos traseiros são também transversais, com exceção do central que é subabdominal e deve ser colocado ao redor dos quadris.

Nos cintos, são montados dois tipos de fivelas: com fecho mecânico (fig. a e b) e com fecho magnético (fig. c).

INFORMAÇÕES ÚTEIS

A - Fatores de segurança:

Ler com atenção as informações abaixo, pois delas dependem a segurança de and voicule a conconiientemente a cue conurance

	sou voicetto e consequentemente à sou segurança.	
Freios:	— Verificar a reação, ao pôr o veículo em movimento	5
Pneus:	 Nunca utilizar pneus com a banda de rodagem excessivamente gasta (lisa), com cortes ou outra avaria qualquer Examinar semanalmente a pressão dos pneus Protegê-los contra sol forte, gasolina e óleo 	
Direção:	— a folga do sistema deve ser a menor possível	5
Sistema elétrico:	 Antes de uma viagem noturna, verificar o correto funcionamento dos faróis luzes alta e baixa) e demais luzes externas, bem como a tensão e o estado da correia do dínamo	4
Extintor de incêndio: Cintos de segurança:	Verificar a carga periodicamente, conforme instruções do fabricante Usá-los, ajustando-os corretamente	

B — Recomendações gerais

com as normas da Fábrica.

MOTOT:	indo regular o carburador. Este serviço deve ser confidad a uma Oficina
	Autorizada VW
	- O abastecimento de óleo é feito pelo bocal existente ao lado do
	dínamo 17.
	- Não desligar a ignição com o veículo em movimento

Importante!

Todos os itens acima, que requeiram serviços de manutenção ou regulagens, devem ser executados somente em Revendedor Autorizado que, além de ter pessoal devidamente treinado, com ferramentas e equipamentos especiais, trabalha de acordo

COMO DIRIGIR O SEU VOLKSWAGEN

Não se preocupe. O seu Volkswagen novo não precisa ser "amaciado".

O constante aperfeiçoamento do motor Volkswagen elevou-o à sua atual posição de destaque, dispensando qualquer recomendação a respeito do "amaciamento". Desde o primeiro momento, v. poderá usar o veículo com toda normalidade, empregando as marchas até aos respectivos limites máximos de velocidade, de acordo com o quadro abaixo.

Atenção

A vida do seu Volkswagen, seu desempenho e funcionamento, dependerão fundamentalmente do seu modo de dirigi-lo.

V. obterá o máximo de seu veículo se observar à risca estas normas:

Não acelere desnecessariamente o motor, quer esteja o veículo parado ou em movimento.

Não force o motor dirigindo em velocidades muito baixas.

É erro pensar que a motor novo se beneficia com um número de rotações mais baixo, isto é, trabalhando em velocidades reduzidas. O motor Volkswagen precisa de ar para o seu arrefecimento e só o recebe quando o número de rotações for suficientemente alto. Tenha sempre em mente: o que prejudica o motor não é trabalhar em alta velocidade, mas a sobrecarga e o aquecimento excessivo.

Não demore para engatar uma velocidade mais baixa nas subidas.



Não hesite em mudar para velocidade inferior, assim que notar uma diminuição na velocidade do veículo e o ponteiro do velocímetro atingir o limite superior da marcha imediatamente mais reduzida

Acelere gradativamente

Acione o pedal do acelerador aos poucos e apenas o necessário para alcançar a velocidade desejada. Pisar rápida e violentamente no pedal do acelerador não melhora a capacidade de acleração do veículo apenas aumenta o consumo de gasolina.

Como dirigir economicamente

Assim que tiver acelerado o veículo até alcançar a velocidade desejada, vá soltando aos poucos o pedal do acelerador até chegar à posição que permita manter tal velocidade. Este procedimento traz muita economia de combustível quando se está dirigindo o veículo em auto-estradas.

Aqueles que desejam, ao mesmo tempo, economia de gasolina e uma velocidade razoável, devem conhecer as médias de velocidade mais favoráveis. A velocidade mais econômica no Volkswagen está entre 60 e 85 km horários.

Como se sabe, a resistência do ar aumenta na razão do quadrado da velocidade.

No caso do Volkswagen, graças ao desenho especial de sua carroceria e ao fato de a parte inferior do carro ser lisa, a resistência do ar é bem pequena. Todavia, as altas velocidades, implicam sempre em consumo mais elevado de gasolina.

A segurança em primeiro lugar

Seu Volkswagen é um veículo com perfeita aderência ao solo, grande estabilidade nas curvas e extraordinária capacidade de aceleração. Não deixe, todavia, que a sensação de extrema segurança adquirida após alguns quilômetros percorridos, o leve a cometer alguma imprudência. Ajuste sempre a velocidade do seu Volkswagen às condições da estrada, do trânsito e do tempo, e dirija de forma tal que y, possa parar o veículo a tempo, em caso de perigo. Principalmente em pistas e ruas molhadas, dirija com toda prudência a fim de evitar derrapagens que, mesmo com um Volkswagen, podem ocorrer em tais circunstâncias. E lembre-se: freie antes e não durante a curva!

Toda atenção aos instrumentos

Sempre que o seu veículo necessitar de cuidados, ele lhe dará sinal, automaticamente.

Dinamo e sistema de arrefecimento — luz vermelha -

Ambos são controlados simultaneamente por uma lâmpada vermelha, que acende quando é ligada a ignição e assim permanece enquanto o motor funciona em marcha lenta. Logo que se acelera o motor, a luz apaga.

Atenção: se a luz vermelha acender durante o percurso, é possível que tenha havido rompimento da correia do dínamo. Pare imediatamente o veículo e verifique as causas, pois se a correia estiver partida interrompe-se o arrefecimento e o dínamo deixa de carregar.

Pressão do óleo - luz verde-

A pressão do óleo do motor é tão importante quanto o **nível**, que v. já deverá ter verificado prev.amente Quando a ignição é ligada, a luz verde acende. Deve apagar, assim que o motor começar a funcionar e aumentar a pressão do óleo.

Atenção: se a luz acender com o veículo em marcha, há possibilidade da circulação normal ter sido interrompida, resultando em falta de lubrificação do motor. Pare imediatamente o veículo e verifique o nível do óleo do motor antes de se dirigir a um Revendedor Autorizado VW. Se a luz verde acender ocasionalmente por alguns momentos, com motor aquecido e a baixa rotação, apagando com a aceleração, não haverá motivo para preocupações.

Indicadores de direção - seta dupla verde-

Os indicadores não estão dentro do seu campo visual, mas a luz de aviso permite constatar se os mesmos estão funcionando. O comutador dos indicadores de direção pode ser acionado sem necessidade de se retirar a mão do volante e desliga-se automaticamente quando o volante retorna à sua posição normal.

Faróis — luz azul

A luz alta ofusca os olhos dos motoristas que dirigem em sentido contrário. Certamente v. sabe como isso é desagradável e perigoso. Por isso, evite dirigir com luz alta! A luz azul o avisará sempre que o facho alto estiver ligado, bastando acionar o comutador de luz para baixá-lo.



CUIDADOS COM A LUBRIFICAÇÃO

A manutenção constante de seu Volkswagen representa um pequeno cuidado que lhe trará resultados inestimáveis: um excelente rendimento e um funcionamento perfeito. Desses cuidados depende a sua segurança, assim como, a posse, por longo tempo, de um carro verdadeiramente econômico.

Não deixe de efetuar as manutenções indicadas neste manual, nem os serviços assinalados no Boletim de Teste.

Nas páginas 12 e 13 v. encontra dois diagramas. Um com os intervalos quilométricos, bem como os itens de serviços a serem efetuados. Outro com os itens de testes verificados por ocasião do diagnóstico.

Confie esses serviços a um Revendedor Autorizado VW. Eles serão efetuados por pessoal especialmente treinado, utilizando peças originais e lubrificantes aprovados pela Fábrica, assim como lhe será proporcionada a melhor qualidade com a mínima perda de tempo.


Troca de óleo do motor

É necessário trocar o óleo na quilometragem certa, mesmo se forem empregadas as melhores marcas de lubrificantes.


Óleo velho no motor somente provoca desgaste mais rápido de suas peças.

Importante: para veículos que operam em condições severas, principalmente com paradas freqüentes ou em estradas de terra, recomendamos a troca do óleo do motor com mais freqüência do que a indicada.

O óleo velho é retirado do cárter quando ainda quente, bastando desenroscar o








Deve-se reabastecer o cárter com 2 1/2 litros de óleo detergente (HD), correspondente às especificações da API, classe SD. Não é necessário layar o motor.

O filtro da bomba de óleo

retém as impurezas. Por isso deve ser desmontado e lavado, periodicamente, de acordo com as instruções dos serviços de manutenção. As juntas de vedação devem ser substituídas sempre que o filtro da bomba de óleo for desmontado.



- 1 Junta de vedação
- 2 Filtro da bomba de óleo
- 3 Junta de vedação
- 4 Tampa do filtro
- 5 Arruela
- 6 Bujão de escoamento
- 7 Porca sextavada com arruela de pressão

Óleos recomendados

Há razões de sobra para lubrificar o motor Volkswagen, desde o início, com um óleo detergente (HD), correspondente às especificações da API, classe SD de primeira linha.

Os óleos detergentes contêm agentes químicos de grande eficácia, particularmente contra a corrosão e a formação de sedimentos. Esses agentes não só diminuem os sedimentos, como também têm o efeito de diluí-los e mantê-los dispersos e em suspensão no óleo, de forma a não serem nocivos ao motor. Assim, as impurezas podem ser eliminadas, juntamente com o óleo velho, na ocasião das trocas de óleo. Depois de um tempo relativamente curto, os óleos detergentes adquirem um colorido escuro, o que é perfeitamente normal não tornando necessária a sua troca antes do prazo prescrito, quando o motor for submetido a condições normais de trabalho.

A um óleo detergente de primeira linha não é recomendado o uso de aditivos.

A escolha do óleo

Fica a seu critério a escolha da marca do óleo a ser usado.

Importante: os nossos Revendedores Autorizados poderão orientá-lo sobre os tipos e marcas de óleos, analisados e aprovados pelo nosso Laboratório, portanto, recomendados para o uso nos motores Volkswagen.


O grau de fluidez dos óleos é traduzido pelos índices de viscosidade, segundo as normas S. A. E. Assim, recomendamos de acordo com o clima, o uso de óleos cujas viscosidades damos abaixo:

Viscosidade S.A.E. Temperatura ambiente	
30	0°C a 30°C
20/40	0°C a 40°C
20/50	0°C a 50°C
20w/40	− 15°C a 40°C
10w/40	− 25°C a 40°C
10w/50	−25°C a 50°C

Observação: Solicite ao seu Revendedor Autorizado VW, verificar, nos prazos prescritos, a quantidade de lubrificante existente na fibra do platinado e, caso seja necessário, aplicar graxa.

Distribuidor

No VW 1500 a cada 5.000 km deve ser aplicada 1 gota de óleo no feltro do furo do eixo de cames, após retirado o rotor.





Transmissão e diferencial

As engrenagens da transmissão e diferencial do seu Volkswagen acham-se combinadas numa mesma carcaça e são lubrificadas com óleo para engrenagens. Escoa-se o óleo tirando-se o bujão, enquanto a transmissão ainda estiver quente.

O reabastecimento é feito com 21/2 litros de óleo para transmissão (S. A. E. 90); API-GL5 ou MIL-L-2105 B.

O bujão magnético de escoamento, deve ser limpo nos prazos previstos pelo Plano de Manutenção. Para manter as propriedades especiais do óleo para engrenagens, evite usar mais de um tipo de óleo.

Importante: somente deve ser usado óleo S. A. E. 90; o uso de outras viscosidades, poderá causar sérios danos.

A verificação do nível de óleo deve ser feita na forma indicada nos serviços de manutenção.

O nível deve ficar um pouco abaixo da borda da respectiva abertura.

No seu próprio interesse, efetue as trocas nos Revendedores Autorizados VW, para que sejam usados somente óleos dos tipos aprovados e recomendados por nosso Laboratório.

Não é recomendado adicionar aditivos ao óleo da transmissão.







se até o lubrificante novo começar a sair pela borda.

O eixo dianteiro do VW 1300 deve ser lubrificado a cada 2.500 km e o do VW 1500 a cada 5.000 km, (com graxa à base de lítio).

O número e a posição dos pontos de Iubrificação constam dos serviços de Manutenção.

Em todos os serviços de manutenção verifique as coifas de proteção dos terminais auto-lubrificantes nas barras de direção, substituindo as coifas que estiverem danificadas, em um Revendedor Autorizado VW.

Caso o veículo transite freqüentemente por estradas em más condições (poeira ou lama), recomendamos que o eixo dianteiro seja lubrificado com maior freqüência da que é prescrita.

É recomendável limpar e lubrificar os tubos-guías dos cabos de comando do freio, assim como os cabos de comando do carburador e da embreagem, uma vez por ano.

Rolamentos das rodas dianteiras

São Iubrificados com graxa durante sua montagem. Os protetores das porcas dos cubos não devem conter graxa.

Usar somente graxa a base de lítio.

Chassi

A lubrificação perfeita dos mancais do eixo dianteiro só é possível quando levantado o veículo, de forma a não haver peso sobre as rodas.

Antes de lubrificar é necessário limpar as graxeiras, a fim de se evitar a entrada de impurezas. Apóia-se o bico da bomba na respectiva graxeira e enche-





A graxa universal dos ralamentos deve ser trocada a cada 50.000 km. Para esta operação devem ser retirados os cubos das rodas. Na montagem devese ajustar corretamente a folga dos rolamentos.

De acordo com o Plano de Manutenção, a folga dos rolamentos das rodas dianteiras deve ser verificada e reajustada se necessário, a cada 10.000 km. Esse trabalho deve ser executado nos Revendedores Autorizados Volkswagen, a fim de evitar que os rolamentos sejam danificados, pois esse serviço requer conhecimento e ferramentas especiais.

Portas e fechaduras


Deve-se untar ligeiramente com graxa os trincos e as lingüetas das portas e lubrificar com óleo as dobradiças das mesmas, as articulações da tampa da mala e do capuz do motor. Como trabalho prévio, é preciso eliminar toda a poeira e sujeira dos pontos de lubrificação.

Esse trabalho deve ser executado, pelo menos, por ocasião de cada serviço de Manutenção. Melhor ainda seria executá-lo uma vez por semana.

Para os cilindros das fechaduras empre-

ga-se grafite em pó. Basta soprar no seu interior uma pequena quantidade, girando-se em seguida a chave várias vezes.





Mecanismo de acionamento dos vidros das portas.

Para lubrificá-lo é necessário, antes de mais nada, retirar a manivela, bem como, a maçaneta interna, removendo depois o revestimento da porta. Para retirar a manivela, deve-se remover a capa e o parafuso de fixação. O revestimento está preso por grampos de pressão.

As cremalheiras, articulações e guias devem ser untadas com graxa, sempre que necessário, após um período mais prolongado de uso.

Bancos dianteiros

Nos trilhos de guia dos assentos dianteiros, devem ser lubrificadas ambas as superfícies de deslizamento, tanto a superior como a inferior. Pequena quantidade de graxa é suficiente. Antes da lubrificação, porém, os trilhos devem ser bem limpos com um pano.

Para remover os bancos, basta destraválos, soltar a mola de compensação e empurrá-los para a frente. Ao recolocálos, deve-se enganchar devidamente a mola de compensação.

CUIDADOS COM OS PNEUS

A pressão indicada para os pneus e sua relação com o desgaste dos mesmos já foram analisados na página 19. Esse ponto é de fundamental importância, mas há outros que não podem ser esquecidos.

A viaa de um pneu depende, em grande parte, do modo de dirigir o veículo. Acelerações precipitadas, freadas bruscas e curvas em ve ocidade excessiva provocam o desgaste rápido dos pneus. O desajuste da suspensão e o desequilíbrio das rodas podem desgastar os pneus em pouco tempo.

Evite sempre sobrecarregar o veículo e proteja os pneus contra o sol forte, gasolina e óleo.


Rodas estatica e ainamicamente pem equilibradas facultam o dirigir e prolongam a viaa dos pneus, sobretudo quando se trata de pneus ou câmaras que já sofreram reparos. Assim, é aconselhavel alinhar as rodas a cada 10.000 km percorridos, pois, as mesmas só se desequilibram depois de um percurso mais ou menos longo.

As rodas do VW 1300 são fixadas aos respectivos cubos, por meio de 5 parafusos e as do VW 1500 por 4 parafusos.

Pneu Furado

Trocar uma roda na estrada certamente não é coisa agradável. Entretanto, tal operação se tornará bem mais fácil se v. observar as instruções que se seguem. O macaco e as demais ferramentas de emergência encontram-se na mala do veículo.

- Puxe o freio de estacionamento e calce a roda oposta a fim de evitar qualquer deslocamento.
- 2 Introduza o macaco no respectivo encaixe quadrado debaixo do estribo, perto do pára-lama traseiro. Acione-o até que sua base alcance o chão.
- 3 Retire a calota.
- 4 Solte os parafusos da roda com a chave sextavada, enquanto o pneu estiver ainda no solo.















- 5 Levante o veículo.
- 6 Acabe de desatarraxar os parafusos e retire a roda.
- 7 Continue a levantar o carro até que os furos dos parafusos aa roda sobressalente coincidam aproximadamente com os do cubo.
- 8 Depois de ajustada a roda sobressalente, atarraxe apenas um parafuso, nias não o aperte muito, de forma que a roda possa mover-se ao redor desse ponto, permitindo centralizar rigorosamente os outros furos.
- 9 Coloque os outros parafusos, apertando-os, de início, apenas o suficiente para que as sedes esféricas fiquem centralizadas com os furos correspondentes aos do aro da roda.
- 10 Aperte os parafusos, alternadamente.
- 11 Depois de baixado o veículo, verifique se os parafusos da roda estão bem apertados.
- 12 Recoloque a calota, encaixando-a devidamente.

COMO MANTER O VEÍCULO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Limpeza e proteção

Manter seu Volkswagen sempre limpo e bem cuidado é algo que lhe interessa diretamente.

E as vantagens disso não são apenas de ordem estética, pois, dessa forma v. estará também protegendo o veículo e resguardando sua carroceria e seu chass' contra o sol, a chuva e a poeira.

Conservação

A pintura possui uma película protetora de cera, que garante sua elasticidade e a defende contra as intempéries. Contínuas lavagens acabam por dissolver essa película, tornando-se necessária nova aplicação. Para a conservação da pintura, recomendamos aplicar cera para conservar, L. 190, encontrada em todos os Revendedores Autorizados VW. Sua aplicação deve ser feita após cada três lavagens, no mínimo, principalmente se forem efetuadas com espuma (sabão neutro). Seu uso é muito fácil: aplique-a ligeiramente com um pano macio, deixe-a secar uns 20 minutos e esfregue novamente com flanela ou com um pano para polimento, até que não haja nenhum vestígio da cera.

Polimento

Torna-se necessário quando a pintura, por falta de cuidado, adquire mau aspecto, já nao sendo mais possível conseguir brilho mediante o uso de um produto de conservação. Aplique somente Líquido Original L. 170 para polir. O mesmo contém partículas polidoras, as quais aumentam consideravelmente o brilho da pintura.

Os líquidos polidores de procedências estranhas, geralmente não se adaptam à Laca Original.

Nunca lave o seu Volkswagen, nem proceda ao seu polimento, quando exposto ao sol forte ou com a chapa ainda quente.

Como tirar manchas

Só com a lavagem nem sempre é possível tirar salpicos de asfalto, nódoas de óleo, insetos aderentes, etc. Tão logo seja possível, é necessário removê-los, pois o desleixo pode dar origem a danos na pintura. Após o tratamento, deve-se encerar novamente a superfície.

Salpicos de asfalto

É muito desagradável, sobretudo nos carros de cor clara, o aparecimento de salpicos de asfalto, que surgem principalmente em dias quentes, após uma viagem em estradas recentemente pavimentadas. Os salpicos de asfalto atacam a pintura em pouco tempo e nunca mais podem ser tirados por completo. O tratamento, portanto, deve ser feito logo após o término da viagem. Pode-se usar querosene ou aguarrás, cuja aplicação deve ser feita com um pano macio. Lave depois as partes assim tratadas com sabão neutro, enxaguando em seguida com bastante água.

Insetos

Nas épocas mais quentes do ano, ficam freqüentemente pregados na carroceria, nos faróis e no pára-brisa. Uma vez colados, em geral só será possível retirá-los com o auxílio de sabão neutro e água morna.

41

Árvores em flor

Freqüentemente segregam minúsculas gotas. Os carros que estacionam por muito tempo debaixo dessas árvores aparecem cobertos de pequenas manchas. É, porém, re.ativamente fácil tirá-las com sabão neutro e água morna, desde que se proceda logo à lavagem. Em todo caso, é conveniente tratar as superfícies atingidas com um produto de conservação.

Peças cromadas

Depois de enxutas, devem ser tratadas com cera para conservar L. 190. Não se deve aplicar qualquer substância gordurosa, pois, a mesma retém a poeira.

Estofamento

Limpe o revestimento plástico dos bancos com água morna e sabão neutro. Nunca utilize gasolina (comum ou especial) ou thinner.

Vidros

Esfregue os vidros, interna e externamente, com um pano l mpo e macio. Para facilitar o trabalho no pára-brisa, dobre os limpadores para a frente. Se os vidros estiverem mu to sujos, utilize álcool ou amônia e água morna. A l mpeza dos vidros é de fundamental importância para a segurança ao dirigir.

MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO


se encontre, a insígnia "VW" lhe fará lembrar de que pertence à grande comunidade dos proprietários Volkswagen. Ali, v. receberá conselhos e auxílio rápidos e eficientes.

Excepcionalmente, poderá acontecer que não lhe seja possível consultar um Revendedor Autorizado VW. Então este resumo dos serviços gerais de manutenção de seu carro ser-lhe-á de grande utilidade. De qualquer forma, sempre que for possível, será melhor dirigir-se a um dos nossos Revendedores Autorizados. Ele cuidará de seu carro com todo o carinho necessário. E assim v. poupará dinheiro, evitará perda de tempo e dissabores.

Limpeza do filtro de ar

O filtro purifica o ar, eliminando o pó e todas as impurezas. Sua conservação, portanto, é especialmente importante nas regiões muito poeirentas. Um filtro sujo diminui o rendimento e a durabilidade do motor e aumenta o consumo de combustível.


Se rodar freqüentemente por estradas poeirentas, v. deve prateger o motor contra desgaste prematuro, limpando mais freqüentemente o filtro de ar. Em estradas de terra com elevado índice de poeira, recomendamos limpar diàriamente o filtro de ar.













Tensão da correia

Para alterar a tensão da correia, é necessário tirar a porca e a metade da polia do dínamo. Ao apertar ou desapertar a porca, deve-se introduzir uma chave de fenda na abertura da metade posterior da polia, apoiando-a no parafuso superior da carcaça do dínamo. O ajuste da tensão é efetuado pela retirada ou introdução das arruelas entre as metades da polia do dínamo.

Para aumentar a tensão da correia retira-se uma ou mais arruelas. Para afrou-xá-la, colocam-se as arruelas necessárias. É errado tanto esticar como afrou-xar a correia excessivamente. Como as correias novas, a princípio, tem tendência a distender-se um pouco, é necessário verificar a tensão depois de 50 a 100 km.

Limpeza do filtro de gasolina

O filtro da bomba separa as impurezas e a água eventualmente contidas na gasolina. Assim, a sua limpeza periódica, por ocasião das revisões de manutenção, previne a freqüente desmontagem e limpeza do carburador. A operação se processa da seguinte forma:

- I Com a chave de 14 mm, remover o bujão sextavado.
- 2 Tirar a tela filtrante e limpá-la.
- 3 Secar bem e colocar a tela.
- 4 Colocar o bujão com a junta de vedação, apertando-o em seguida.

Atenção

Não recomendamos adicionar aditivos na gasolina, sejam quais forem os seus tipos ou marcas.

Regulagem do carburador

Cada carburador é testado na Fábrica com gasolina de primeira qualidade e, em seguida, ajustado ao motor do carro. Possui uma válvula eletro-magnética que impede a passagem de gasolina com a chave de ignição desligada. Deve-se evitar qualquer alteração como, por exemplo, a substituição dos calibres por outros de dimensões diferentes, pois, tais alterações afetam as condições normais de funcionamento do motor.


Com o decorrer do tempo, apenas a marcha lenta poderá, talvez, requerer algum reajuste.


Deve-se efetuar a regulagem com o motor quente, como segue:

- 1 Girar o parafuso de regulagem da marcha lenta cerca de 3/4 de volta, no sentido anti-horário.
- 2 Regular o motor por meio do parafuso de regulagem da válvula borboleta do acelerador, até se conseguir o número normal de rotações em marcha lenta (650-700 rpm).
- 3 Girar, pouco a pouco, o parafuso de regulagem da marcha lenta no sentido horário, reduzindo o número de rotações até quase parar o motor. Nesse momento, gire-o em sentido contrário, exatamente 1/4 de volta.
- 4 Tornar a regular o número de rotações, por meio do parafuso de regulagem da válvula borboleta do acelerador.

A regulagem estará bem feita se o motor não parar quando se abrir ou fechar rapidamente a válvula do acelerador, com o pedal da embreagem completamente apertado.

A marcha lenta defeituosa pode ter outras causas que não a regulagem do carburador: juntas de vedação danificadas, flanges dos tubos de admissão mal apertados, ignição insuficiente ou válvulas que não vedam bem. A regulagem do carburador exige prática e conhecimentos especiais. Será, portanto, conveniente confiar tais serviços apenas aos Revendedores Autorizados VW.





Verificação das velas

Tire a vela e verifique seu aspecto exterior: o aspecto dos elétrodos e dos isoladores presta informações suficientes sobre a condição e a regulagem do motor:


Pardo: boa carburação e bom funcionamento da vela;

Negro: carburação excessivamente rica;

Cinzento-claro: carburador excessivamente pobre;

Abundância de óleo: a vela não funciona, os anéis de segmento do pistão não vedam bem.

Para limpar a vela use uma escova e uma apara de madeira, assoprando-a em seguida. Deve-se também manter bem limpos e secos os isoladores das velas, evitando-se assim curtos-circuitos ou correntes superficiais. Verifique o afastamento dos elétrodos (a = 0,6 — 0,8 mm) e, se for necessário, torne a regulá-los, dobrando ligeiramente o elétrodo da "massa". Não se esqueça de recolocar os anéis de vedação das velas. A duração média das velas é, em geral, de 15.000 km.





Regulagem do distribuidor

Uma regulagem mal feita do distribuidor pode trazer grandes aborrecimentos: rendimento insuficiente, consumo excessivo de gasolina e mesmo a danificação do motor. Por isso, em regra geral, tal regulagem deve ser realizada por nossos Revendedores Autorizados. A regulagem do distribuidor só deve ser feita com o motor frio.

Regulagem da abertura dos platinados Retire a tampa do distribuidor, o rotor e o disco de vedação.

Faça virar o eixo de cames do distribuidor — girando o motor — até que o came levante completamente o martelo do platinado.

Desatarraxe o parafuso de fixação da bigorna do platinado e ajuste a distância dos platinados a 0,4 mm, movendo a bigorna com uma chave de fenda; em seguida, aperte novamente o parafuso de fixação. No caso dos platinados estarem queimados ou gastos, limpe-os com uma lima especial ou então substitua-os, o que será melhor. Unte ligeira-

mente com graxa a fibra do martelo do platinado.

A tampa do distribuidor deve ser mantida bem limpa, externa e internamente, a fim de se evitarem correntes superficiais e curtos-circuitos.

Depois de qualquer regulagem da abertura dos platinados, é preciso verificar novamente o ponto de ignição.



Regulagem do ponto de ignição

A correta regulagem do ponto inicial de ignição é extremamente necessária para um bom rendimento do motor.

O ponto é determinado em função da velocidade de queima da mistura (ar/ gasolina) existente no cilindro. Alterando-se a regulagem recomendada, automaticamente, se estará alterando, também, a velocidade de queima. Isto poderá resultar em queima de válvulas, perda de potência e também a possibilidade de aparecimento de pré-ignição e ignicão espontânea, com consequente redução do tempo de vida útil do motor. Portanto, regule o ponto inicial somente em Revendedores Autorizados VW, que além de mecânicos competentes e ferramental adequado utilizam os métodos de trabalho recomendados pela Fábrica.





Do funcionamento perfeito da bateria, localizada no lado direito, sob o assento traseiro, depende o pronto arranque do motor. É preciso, portanto, verificá-la com regularidade e tratá-la com cuidado. Verifica-se a densidade da solução com um densímetro — (areômetro). O peso específico da solução aumenta à medida que vai sendo carregada a bateria. Assim, o flutuador do densímetro emerge cada vez mais. Pode-se ler em uma escala a densidade da solução em graus Beaumé, ou seu peso específico.

A solução deve achar-se sempre cerca de 5 mm acima da marca de nível existente sobre as placas. No caso de perdas por evaporação, reabasteça com água destilada.

Bateria

carregada	290	Bé	peso	esp.	1,250
semi descarregada .		Bé —			
descarregada	130	Bé —	peso	esp.	1,100

Apenas adicione solução no caso de perdas por derramamento. Em seguida, verifique e, se for necessário, corrija a densidade.

Deve-se limpar os pólos da bateria com um pano limpo e, em caso de forte corrosão, com um produto para limpar terminais (ou solução de bicarbonato de sódio). Unte os pólos e os terminais dos cabos com uma camada de graxa anticorrosiva ou com vaselina. O cabo de ligação à "massa" deve ter sempre perfeito contato com a carroceria.



Substituição dos fusíveis

A caixa de fusíveis, cuja tampa é transparente, encontra-se sob o painel de instrumentos, ao lado do tubo da coluna da direção. Se um fusível se queimar, não basta substituí-lo. É necessário averiguar a causa do curtocircuito ou da sobrecarga. Em caso algum utilize fusíveis gastos, reparados com folha de estanho ou fios, pois, tal prática pode provocar avarias mais graves em outros pontos da instalação elétrica. É recomendável manter sempre de reserva alguns fusíveis. Os fusíveis são de 8 ampères.

CAIXA DE FUSIVEIS

Chave de ignição (borne 30)

Lâmpadas de controle

Chave de ignição (borne 15/54)

Bobina de ignição (borne 15) (válv. eletro-magn.-carbur.) Interruptor das luzes (borne 30)

Rele dos faróis (borne F)

Rele dos faróis (borne 56a)

Interruptor das luzes (borne 58)

Luz do freio

Farol de ré (VW 1500)

Buzing

Rele dos indicadores de direção (borne +)

Limpador de pára-brisa (borne 54)

Rádio

Rele dos faróis (borne 30)

Luz interna

Luz indicadora dos faróis altos

Lanterna direita

Faralete dire to

Faralete esquerdo

Lanterna esquerda e Lanterna da placa

Luz boixa direlta

Luz baixa esquerda

Luz alta direita

Luz alta esquerda

Medidas

a = 1044 mm

b ... distância entre o centro do farol e o chão

c = 50 mm (distância entre o limite superior da luz e o nível dos faráis).

Regulagem dos faróis

No caso ae não haver um instrumento de regulagem dos farós, proceda da seguinte maneira:

- coloque o ve'culo em uma superficie plana, a cinco metros de distância de uma parede. Os pneus devem estar calibrados de acordo com as prescrições e o assento traseiro carregado com 70 kgf,
- 2 marque na parede duas cruzes, de acordo com as medidas indicadas no desenho;

- 3 a linha do eixo longitudinal do veículo deve coincidir com o centro entre as duas cruzes;
- 4 desvios de altura ou latera's aos fachos de luz são corrigidos através dos parafusos de regulagem;
- 5 acenda a luz baixa dos faróis e regule os fachos separadamente, encobrindo, no ato da regulagem, o facho oposto.



Regulagem vertical

Na regulagem vertical, o limite claroescuro à esquerda da cruz deve tangenciar a linha horizontal que une o centro das cruzes; à direita da cruz, o limite claro-escuro sofrerá um active de uns 15°.

Operações:

Girando o parafuso da regulagem (superior) no sentido:

horário — o facho desce anti-horário — o facho sobe

Regulagem horizontal

Na regulagem horizontal, o vértice do ângulo (aproximadamente 20º de aclive) deve coincidir com o centro da cruz.

Operações:

Girando o parafuso de regulagem (inferior) no sentido:

horário o facho se desloca para a esquerda anti-horário o facho se desloca para a direita

Os termos facho à direita ou à esquerda, se referem à posição do motorista sentado ao volante.

Substituição das lâmpadas dos faróis

Desatarraxe o parafuso do aro do farol. Retire o conjunto do farol e, em seguida, solte os grampos de fixação do soquete da lâmpada. Ao proceder a substituição, verifique se a nova lâmpada está bem limpa e bem encaixada no soquete.

ATENÇÃO: não tente limpar a superfície espelhada do refletor do farol, usando pano ou estopa. A espelhação, que é obtida pela evaporação do alumínio no vácuo, é de extrema sensibilidade e não deve ser esfregada. Caso seja necessária a limpeza, aplique jatos de ar comprimido.



Substituição das lâmpadas de controle

As lâmpadas de controle da pressão do óleo, do dínamo, dos indicadores de direção, do farol alto, bem como as lâmpadas de iluminação dos instrumentos, encontram-se atrás do painel de instrumentos.

São facilmente retiráveis dos respectivos soquetes.

- Lâmpada de iluminação do medidor de gasolina.
- Lâmpada de iluminação do velocímetro,
 Lâmpada indicadora dos faróis altos.
- 4 Lâmpada indicadora da pressão do óleo,
 5 Lâmpada dos indicadores de direção,
 4 Lâmpada indicadora do funcionamento de constante de constante
- 6 Lâmpada indicadora do funcionamento do dínamo e sistema de arrefecimento.

Substituição das lâmpadas da lanterna

Para substituir as lâmpadas da lanterna, desatarraxam-se os dois parafusos de fixação do plástico, removendo-o. Antes de tornar a montar, verifique o correto funcionamento das lâmpadas.

VW 1300


superior — indicadora de direção inferior — luz do freio/lanterna

VW 1500

superior — indicadora de direção intermediária — luz do freio/lanterna inferior — farol de ré Na colocação da lâmpada bi-polar (luz do freio/lanterna), o pino de fixação mais próximo ao vidro deve estar virado para baixo.

Substituição da lâmpada da placa

Para substituir a lâmpada da placa, deve-se abrir o capuz do motor. Retira-se a seguir o plástico da lanterna desatarraxando os dois parafusos de fixação, e o soquete. Para um bom funcionamento, a mola de contato deve ter boa pressão e estar bem limpa.









Substituição da lâmpada dos indicadores de direção dianteiros.

Desatarraxar o parafuso de fixação e retirar a moldura e o plástico. Substituir a lâmpada. Na montagem, certifique-se do perfeito ajustamento da guarnição de borracha para evitar a entrada de água.

Freios

A regulagem dos freios deve ser confiada aos Revendedores Autorizados VW. Todavia, no intuito de socorrer o motorista que se encontre longe de um serviço VW, damos a seguir algumas peque informações.

O reservatório do cilindro-mestre encontra-se:

no VW 1300 atrás da roda sobressalen-



te, ao lado do reservatório do lavador do pára-brisa.

no VW 1500, na lateral esquerda da mala.

Deve-se usar apenas óleo original VW.

O reservatório deve estar abastecido com 3/4 de sua capacidade. Antes de reabastecer ou verificar o nível do óleo do reservatório, limpe bem a área em volta do bocal de enchimento. Evite qualquer derramamento, pois o óleo ataca a pintura!

Verificação

O freio de serviço é hidráulico, sendo a tambor nas 4 rodas. Opcionalmente o VW 1500 é dotado de freio a disco nas rodas dianteiras. Cada 5.000 km deve ser examinada a espessura das guarnições. Essa não deve ser menor que 2,0 mm no freio a disco e 2,5 no freio a tambor. A verificação do desgaste das guarnições do freio a tambor é feita olhando-se pelos orifícios de inspeção localizados no tambor (VW 1300) ou no prato do freio (VW 1500). Ao mesmo tempo devem ser examinados todos os tubos e conexões quanto a vazamentos e danificações. Tubos danificados devem ser substituídos.

Nota: Como medida de segurança recomendamos verificar a espessura das guarnições do freio a disco a cada 2.500 km.

Serviços de regulagem somente são permitidos nas sapatas do freio a tambor, quando a folga entre esta e o tambor for exagerada o que é notado quando o curso do pedal for muito grande antes de produzir freagem. As sapatas do freio a disco ajustam-se automaticamente em relação ao desgaste. Se v. apertar o pedal do freio até o fundo e não sentir resistência, senão a de uma mola, é sinal de que entros ar na tubulação do freio hidráulico, sendo necessário sangrar o sistema.

A direção

A folga no s'stema de direção deve ser sempre a menor possível. Com as rodas du g'das para a frente, não devem apresentar folga que seja perceptível. O volante deve voltar automaticamente à posição normal após uma curva. Em princípio, o ajuste da direção só deve ser realizado por um Revendedor Autorízado VW.



Verificação da convergência

A convergência das rodas dianteiras de um carro sem carga e no solo deve variar entre 2 e 4 mm (VW 1300) ou 2 e 4,5 mm (VW 1500 Essa medida só pode ser verificada com um aparelho especial.

Desvios dessa medida provocam aderência deficiente do carro ao solo e tem como consequência desgaste mais rápido e irregular dos pneus.


Rolamentos das rodas dianteiras

Sempre devem ser regulados pelos Revendedores Autorizados VW.

Regulagem da fechadura da porta

As fechaduras das portas do Volkswagen não exigem regulagem periódica Entretanto, caso a porta emperre ou trepide, é fácil regular a cunha movediça.

- 1 Verifique se os três parafusos da placa do fecho estão bem apertados. Aperte os firmemente se for necessário.
 - A placa do fecho deve ser regulada de forma tal que a porta se ajuste perfeitamente aos batentes da carrocer a. A caixa da fechadura, na parte dianteira da porta, deve encaixar se perfeitamente na placa do fecho, de modo que a distância em cima e em baixo seja aproximadamente igual
- 2 Segurando com uma chave de fenda o parafuso de regu agem, afrouxe a contraporca.
- 3 Vire o parafuso de regulagem para a esquerda, se a porta apresentar trepidação, ou para a direita, se estiver emperrando. Em geral, basta um quarto de volta ou meia volta para regular a cunha.
- 4 A fechadura estará perfeitamente regu ada, se a porta não abrir fàcilmente quando for acionada a maçaneta interior. Se a resistência for muito grande ou a porta abrir-se depois de haver sido fechada, deve-se regular novamente o parafuso, girando-o para a direita.
- 5 Feita a regulagem, trave novamente o parafuso de regulagem e aperte a contraporca.



- 1 Carburador
- 2 Carcaca da ventoinha
- 3 Bobina de ignicão
- 4 Radiador de óleo
- 5 Bomba de gasolina
- 6 Distribuidor
- 7 Interruptor da lâmpada indicadora da pressão do óleo
- 8 Pistão
- 9 Válvula
- 10 Balancım
- 11 Árvore de manivelas
- 12 Arvore de comando das válvulas
- 13 Ventilador da ventoinha
- 14 Tubo de enchimento de óleo
- 15 Coletor de admissão
- 16 Tubo de pré-aquecimento
- 17 Citindro
- 18 Vela de ignição
- 19 Biela
- 20 Cabeçote
- 21 Haste do tucho
- 22 Tucho
- 23 Câmara de aquecimento do ar
- 24 Bujão de escoamento do áleo
- 25 Volante
- 26 Dínamo
- 27 Bomba de óleo
- 28 Filtro da bomba de óleo

Está montado na traseira do carro, fixado por quatro parafusos à carcaça da transmissão, a qual, por sua vez, está fixada por calços de borracha com metal na extremidade bifurcada do chassi. Os cilindros estão dispostos horizontalmente e opostos dois a dois. Cada par de cilindros tem um cabeçote comum de metal leve. As válvulas, situadas nos cabeçotes, são comandadas por meio de tuchos e balancins. A árvore de manivelas, livre de vibrações, de comprimento reduzido, com têmpera especial nos moentes e munhões, gira apoiada em quatro munhões e aciona a árvore de comando das válvulas por meio de engrenagens oblíquas. As bielas contam com casquilhos de chumbobronze e os pistões são fundidos de uma liga de metal leve, com reforço de aço.

A mistura de ar com gasolina é feita por um carburador de jato descendente, com bomba de aceleração. A bomba de óleo, da lubrificação forçada, é acionada pela árvore de comando das válvulas e impulsiona o óleo através dos canais do carter, fazendo-o chegar a todos os pontos que requerem lubrificação, depois de passar pelo radiador de óleo.

O arrefecimento a ar é realizado por meio de uma ventoinha, cujo ventilador, montado no prolongamento do eixo do dínamo, é acionado pela correia que transmite o movimento da árvore de manivelas. O ar, aspirado pelo ventilador, é forçado pelas chapas defletoras, de modo a envolver por todos os lados os cilindros, os quais, por sua vez, possuem aletas de resfriamento.

O chassi

O chassi do Volkswagen é de aço prensado. O túnel central do chassi é soldado a ponto e termina numa bifurcação, onde é montado o conjunto do motor e transmissão.

O túnel central contém: haste de comando da caixa de mudanças, cabos de comando do freio de estacionamento, tubulação de combustível, bem como cabos de comando para a embreagem, a válvula borboleta do acelerador, a válvula borboleta do abafador e o dispositivo de aquecimento interno (opcional).

O eixo dianteiro, parafusado à cabeça do quadro do chassi, é constituído por dois tubos de aço rigidamente unidos, nos quais se encontram as barras de torção com os braços da suspensão para as rodas dianteiras. As rodas dianteiras tem suspensão independente, de tal forma que seus praços formam paralelogramas, o que é de alta conveniência para airigir o veículo em qualquer tipo de estrada Batentes de borracha l'mitam a oscilação e um estabilizador garante estabilidade nas curvas

A caxa da aireção, com setor e rosca sem fim, é I gada às rodas dianteiras através do braço de ligação e barras.

Transmissão e eixo traseiro

A tigação entre o motor e a caixa de mudanças é realizada pela embreagem. Esta é constituída de um único disco seco. Na mesma carcaça encontram-se as engrenagens das quatro marchas à frente e a da marcha-à ré, além do diferencial. Todas as marchas para a frente são sincronizadas. As engrenagens destas marchas tem dentes obliquos e, portanto, são silenciosas. A coroa e o pinhao são engrenagens com dentes helicoidais. As semi-árvores são ligadas as engrenagens planetárias do diferencial por meio de calços de articulação.


O eixo traseiro é do tipo oscilante, com suspensão independente 'barras de torção cilíndricas ajustáveis e dotado de uma barra compensadora VW 1500, que garante a estabilidade do veículo nas curvas.

Amortecedores

Amortecedores telescópicos, de dupla ação, na frente e atrás, absorvem v prações e oscilações do veículo. O amortecedor da direção absorve as trepidações transmitidas ao volante.

Freios

O Volkswagen é equipado com freios hidráulicos, de ação direta sobre as quatro rodas. O freio de estacionamento trabalha mecanicamente sobre as rodas traseiras, sendo comandado por meio de cabos, protegidos contra a ação do tempo por tubosguias especiais.



Caixa de mudanças e diferencial

- 1 Calço dianteiro (coxim) de borracha com metal
- 2 Alavanca seletara dos garfos
- 3 Engrenagens da 4.ª velocidade
- 4 Engrenagens do 3.ª velocidade
- 5 Bujão magnético de escoamento do óleo
- 6 Engrenagens da 2.ª velocidade
- 7 Engrenagens da 1.ª velocidade
- 8 Pinhão
- 9 Engrenagem satélite
- 10 Engrenagem planetária
- 11 Arvore primária
- 12 Colar de embreagem
- 13 Eixo do garfo da embreagem

A carroceria

A carroceria do Volkswagen é feita de chapas de aço soldadas a ponto, eletricamente, estando parafusada ao chassi.

Graças aos quebra-ventos é possível arejar perfeitamente o interior do veículo sem risco de correntes de ar. Os assentos dianteiros são móveis, podendo ser ajustados de forma a se adaptarem à estatura de seus ocupantes. O compartimento de bagagens fica atrás do assento traseiro.

Para abrir a mala do veículo, basta puxar o botão situado ao lado esquerdo do painel. O reservatório de gasolina e a roda sobressalente acham-se na mala do veículo, onde também existe espaço para bagagem.

Aquecimento interno (opcional)

A corrente de ar, aquecida ao passar pelo motor, é conduzida pelas longarinas laterais da carroceria saindo por aberturas próximas aos pés e junto ao párabrisa. O motorista pode regular o aquecimento com o veículo em movimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Damos a seguir as características do seu VW 1300/1500. Os dados técnicos do 1500, cujos valores diferem do VW 1300, estão impressos em azul. Os demais valores são iguais nos dois modelos.

Motor

Tipo de construção

ripo de construção	 de combustão interna de 4 cilindros e o 4 tempos, montado na parte traseira do veículo.
Cilindros	
Disposição Diâmetro Curso do pistão Cilindrada Razão de compressão Válvulas Folga das válvulas	77 mm/83 mm 69 mm 1285 cm³/1493 cm³ 6,6:1/6,8:1 no cabeçote 0,10 mm de admissão { a regular com
Potência máxima	0,10 mm de escapamento (o motor frio DIN 38 cv/42 cv a 4000 rpm SAE 46 cv/52 cv a 4600 rpm
Momento de força	DIN 8,5 mkgf/9,5 mkgf a 2000/2200 rpm
Lubrificação	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Capacidade do cárter	por bomba de gasalina mecânica
Arrefecimento Bateria Motor de partida Dínamo	12 volts e 36 Ah elétrico, de 12 volts e 0,7 cv
Distribuidor da ignição	com avanço automático (vácuo e centrí- fugo)
Seqüência de ignição	1-4-3-2 10° antes do ponto morto alta
buidor	0,4 mm

Velas	rosca de 14 mm 0,6 a 0,8 mm
Embreagem	
Tipo	monodisco acionado a seco 10 a 20 mm
Transmissão ao eixo traseiro	
Por engrenagens cônicas com dentes espira	is, diferencial e semi-árvores oscilantes.
Ca xa de mudanças	4 velocidades sincronizadas para a frente e 1 a ré
Razão de transmissão	1.°: 1:3,80 2° 1·2,06 3.°: 1:1,32 4.°: 1:0,89 marcha à ré: 1:3,88
Razão de transmissão do diferencial	1:4,375 / 1:4,125
Chassi	
Suspensão d'anterra	2 barras de torção (feixes), com estabilizador
Suspensão traseira	2 barras de torção (cilíndricas), bar- ra compensadora
Amortecedores	telescópicos de dupla ação, na frente e
Direção	com amortecedor hidráulico

Voltas do volante, de batente a batente 2.6/2.7 cerca de 11 m Diâmetro mínimo de curva gro 4 J x 15/41/2 J x 15 Rodas 5.60×15 Pneus Pressão dos pneus dianteiros: 1,1 atm (16 lps; traseiros: 1,4 atm, 20 lbs com meia carga dianteiros: 1,2 atm (17 lbs); traseiros: 1,7 atm (24 lbs) com caraa máxima Distância entre os eixos 2.400 mm à frente: 1.305 mm/1310 mm Distância entre as rodas atrás: 1.288 mm/1.350 mm 2 a 4 mm/2 a 4,5 mm Convergência (sem carga)

Freios

Dimensões e pesos

Comprimento 4026 mm Largura 1540 mm Altura 1500 mm Distância entre o chassi e o chão 152 mm Peso líquido com roda sobressalente e demais acessórios 780 kgf/ 800 kgf Caraa útil 380 kaf Peso total admissível 1160 kgf/1180 kgf 480 kgf/ 490 kgf Peso admissível no eixo dianteiro 700 kgf/ 710 kgf Peso admissível no eixo traseiro

Rendimento

Quantidades de abastecimento

Compustível e óleo

Consumo de gasolina 12 km/litro 11,7 km/litro

(consumo com meia carga útil, a 3/4 da velocidade máxima — 90 km/94,5 km/h em marcha constante e no plano)

Gasolina 73/75 octanas

Consumo de óleo até 1,0 litro cada 1000 quilômetros

NDICE DAS MATÉRIAS	Abafador 20	Extintor de incêndio 26
	Aceleração	Faróis 30/51/52
	— instruções 28	Ferramentas e acessórios 67
	Amaciamento 28	Filtro de ar
	Aquecimento	Filtro de gasolina 44
	- manejo 24	Filtro da bomba de óleo 32
	B ancos 22	Preios
	Bateria 49	— uso
	Buzîna 18	— regulagem 54
	Características técnicas	
	Carburador	Gasolina
	— regulagem 45	- capacidade de reservatório 64
	Carroceria	- consumo
	— construção 60) Ignicão
	Chassi	— regulagem 48
	- construção 59	
	— limpeza e lubrificação 35	
	Chaves	·
	Cintos de Segurança 26	
	Cinzeiros 24	_
	Construção do veículo 60	
	Correia do dínamo 17/44	- de controle 30
	Diferencial	
	Dimensões e pesos	·
	Dínamo 30	
	Direção 55	
	Distribuidor 33/48	
	Eixo e transmissão 58	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Embreagem 62	
	Estofamento	
	100	45

Marchas		Polimento	40
— posições	21	Portas e fechaduras	
— mudanças	28	- pontos de lubrificação	36
Motor		- regulagem	55
— construção	57	Reservatório de gasolina	18
Número do chassi	16	Rodas	
Número do motor	16	- alinhamento	38
Óleo do motor		Rodas dianteiras	
— nível	17	— convergência	55
— pressão	30	— lubrificação	35
— troca		Transmissão	
Óleos recomendados		- construção	58
Painel de instrumentos 16	/30	Transmissão e diferencial	34
Partida do motor		Válvulas	61
Pintura		Velas	40
- conservação	40	Velocidade	
Plaqueta de identificação	16	— limites	28
Platinados	48	Velocímetro	16
Pneus		Vidros	
- pressão correta	19	— limpeza	42
-troca	38	Volante	16

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

- 1 Manual do Proprietário
- 1 Livrete de endereços dos Revendedores Autorizados VW
- 1 Triângulo de segurança
- 1 Extintor de incêndio
- 5 Cintos de segurança
- 1 Correia sobressalente
- I Bolsa de ferramentas
- 1 Roda sobressalente completa
- 1 Macaco
- 1 Chave de fenda 1,0 mm
- 1 Chave tubular para velas de ignição e parafusos da roda
- 1 Chave tubular de 14 mm
- Haste para chave tubular (também barra de manejo para o macaco)

Não é permitida a reprodução ou tradução deste Manual, total ou parcialmente, sem autorização por escrito da Volkswagen do Brasil S. A.
Todos os direitos reservados, nos termos da lei.

24/12/1926 -RU-29,939 -



VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A. SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP